



Lenkerrohr

Lenkerband

Teil 1

Teil 2

Pflegehinweis:

Den Aluminium Gashalter und Glasspiegel nach jeder Fahrt von Schweiß und Schmutz reinigen, um ein oxidieren des Aluminiums und Glases zu vermeiden. Schäden durch o.g. Einflüsse unterliegen **nicht** der Gewährleistung.

Einbauanleitung

1. Lenkerstopfen entfernen
2. Falls erforderlich, Isolierband um Teil 1 wickeln, um Durchmesser-differenzen zum Lenkerrohr-Innendurchmesser auszugleichen.
3. Lenkerspiegel in das Lenkerrohr eindrücken. Teile 1+2 sind unlösbar durch ein Kugelgelenk verbunden.
4. Lenkerrohrende und Abschlussbund von Teil 1 mit flexiblem Isolierband unter Spannung umwickeln, damit sich die Isolier-Bandkante exakt um den Abschlussbund des Teil 1 legt.
5. In richtiger Sitzposition Lenkerspiegel durch Schwenken von Teil 2 einstellen.